

Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e perfeita utilização de suas funções.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Alimentação 110/220 Vca.
- Saída de controle a relé ou tensão (especificar).
- Saída para acionamento de vapor.
- Saída para acionamento da luz.
- Buzina interna para avisar fim de cozimento.
- Lógica de controle para aquecimento ("ON-OFF" ou "P").
- Entrada para sensor "termopar" tipo "J".
- Faixa de leitura de temperatura de 0 a 450 °C.
- Entrada digital para detectar a porta do forno aberta.
- Entrada digital para iniciar/cancelar o cozimento.
- Entrada digital para acionar a saída de luz.
- Acionamento das saídas de vapor e luz através do teclado.
- Acesso à programação protegido por senha e jumper interno.
- Ajuste de offset da leitura do sensor.
- Dois display a LED de alto brilho com três dígitos para indicar temperatura e dois dígitos para indicar o tempo do cozimento.
- Frontal em policarbonato.
- Caixa **plug-in** em ABS V0 padrão DIN 72 x 72 mm.

2 - DESCRIÇÃO GERAL

O controlador de tempo e temperatura **LWTE** é um instrumento versátil e de fácil programação. Trabalha com sinal de entrada de termoelemento tipo J. A temperatura do processo é visualizada através de um display com 3 dígitos a LED e controlada por uma saída a relé ou tensão. O controle é do tipo ON/OFF ou Proporcional (P), selecionado através do teclado frontal.

Para o controle tipo ON/OFF é necessário definir o valor da histerese, que trabalha de maneira assimétrica em relação ao Set Point, e para controle P é necessário definir valores de banda proporcional e tempo de ciclo para o processo desejado. O tempo de cozimento pode ser iniciado/cancelado por uma entrada digital (inicia/cancela) ou através do teclado frontal (tecla). Possui mais uma entrada digital para detectar a abertura da porta do forno (o fechamento da entrada digital porta habilita o inicio do tempo de cozimento, a abertura inibe o mesmo). Além da saída de controle, o instrumento ainda possui duas saídas; para acionar a luz interna do forno e para inserir vapor durante o tempo de cozimento. Os parâmetros de configuração são bloqueados através de uma senha configurável e um jumper interno. Instrumento montado em caixa plug-in em ABS VO (auto-extinguível), própria para embutir em painéis, com dimensões padrão DIN 72 x 72 mm, e conexões elétricas por intermédio de parafusos localizados na base traseira do instrumento. A fixação é feita através de presilha, proporcionando uma rápida instalação no painel.

3 - APLICAÇÕES

Fornos para panificação; Banho Maria; Seladoras; Prensas térmicas; Fornos e estufas em geral.

4 - FUNCIONAMENTO

4.1 - CONTROLE "ON-OFF"

Aplica 100% de potência na carga (saída permanentemente energizada), sempre que a temperatura medida pelo sensor estiver abaixo do "Set Point" do controle e 0% (saída permanentemente desenergizada), quando a temperatura medida pelo sensor estiver acima do "Set Point" do controle. Sendo o controle de temperatura mais simples que existe; é indicado para sistemas estáticos onde o relé deve comutar em valores bem definidos, proporcionando maior vida útil aos contatos.

4.1.1 - Histerese do controle

Define a diferença de temperatura em relação a energização e a desenergização da saída do controle. O instrumento dispõe de uma histerese assimétrica abaixo do Set Point.

4.2 - CONTROLE "P" (PROPORCIONAL)

Dentro da banda proporcional, a potência aplicada na carga varia entre 0 e 100%, proporcionalmente à diferença (desvio) entre o Set Point e a medida do sensor, ou seja, a saída permanecerá ligando e desligando em tempos controlados (tempo de ciclo) para aplicar na carga uma potência solicitada pelo controle "P". Acima da banda proporcional, a potência de saída será 0% (desenergizada), abaixo desta banda, a saída será 100% (energizada). É indicado para processos dinâmicos, resultando em uma estabilização da temperatura ao longo do tempo.

4.3 - COZIMENTO

Com a entrada porta fechada, pressione a tecla para iniciar o tempo de cozimento, e a mesma tecla para cancelar o tempo de cozimento. Após iniciado o tempo de cozimento, o display inferior ficará indicando o tempo de cozimento de forma decrescente e o ponto decimal do dígito menos

significativo do display inferior ficará piscando até o final do cozimento. No final do tempo de cozimento é acionada a buzina interna pelo tempo configurado no parâmetro **£5**.

4.4 - ACIONAMENTO DO VAPOR

Desde que a temperatura do forno esteja acima do valor programado no parâmetro $\mathbf{5}_{\boldsymbol{u}}$, o LED vapor ($\mathbf{E}_{\boldsymbol{i}}$) estará aceso indicando que a função vapor está liberada. Mediante a isto, basta pressionar a tecla $\mathbf{E}_{\boldsymbol{i}}$. A cada pulso na tecla $\mathbf{E}_{\boldsymbol{i}}$, a saída vapor ficará acionada pelo tempo configurado no parâmetro $\mathbf{U}_{\boldsymbol{i}}$. Se desejar desligar a saída vapor antes do término do tempo programado no parâmetro $\mathbf{U}_{\boldsymbol{i}}$, basta pressionar a tecla $\mathbf{E}_{\boldsymbol{i}}$.

4.5 - ACIONAMENTO DA LUZ


Para acionar a saída luz, basta fechar a **entrada digital luz** com o comum por 1 segundo ou pressionar a tecla **(a)**. A saída permacerá acionada pelo tempo programado no parâmetro **LU**. Se desejar apagar a luz antes do tempo ajustado, basta fechar a **entrada digital luz** com o comum por 1 segundo ou pressionar a tecla **(a)**.

O acionamento das entradas digitais luz, porta e inicia/cancela é feito através de pulso via contato seco entre o comum do instrumento e as entradas digitais (pelo menos 1 segundo).

5 - FUNÇÕES DO FRONTAL


- Display de indicação da temperatura, ocasionalmente indica os valores dos parâmetros de configuração.
- Display de indicação do tempo de cozimento, ocasionalmente indica os parâmetros de configuração.
- 3 LED -w-: indica o estado da saída de controle.
- 4 LED 🌣: indica o estado da saída LUZ.
- 5 LED 🐣 🚝: indica o estado da saída que aciona o vapor
- 1 888 0 2 2 88 - 0 2 3 4 WE 5 6 7 8
- 6 LED (aceso indica que esta habilitado a função de vapor, apagado indica que esta desabilitado a função de vapor
- 7 Tecla ②: em modo de operação, inicia ou cancela o tempo de cozimento e em modo de configuração (com jumper interno) permite acessar os parâmetros.
- 8 Tecla : utilizada para ligar ou desligar a saída que aciona o vapor.
- 9 Tecla 🛨 superior: incrementa a pré-seleção do controle de temperatura.
- 10 -Tecla 🗖 superior: decrementa a pré-seleção do controle de temperatura.
- 11 -Tecla 🛨 inferior: incrementa a pré-seleção do tempo de cozimento.
- 12 -Tecla \Box inferior: decrementa a pré-seleção do tempo de cozimento.
- 13 -Tecla 🙆: utilizada para ligar ou desligar a saída luz.

6-PROGRAMAÇÃO



Com o "jumper" interno instalado, pressione a tecla para acessar os parâmetros de programação, o primeiro parâmetro a ser indicado é o tempo de cozimento (**Ł** I); pressionar a tecla para mudar de parâmetro e as teclas ou da parte superior para alterar o valor do parâmetro selecionado. Para sair do menu de configuração, aguardar aproximadamente 15 segundos sem pressionar nenhuma tecla, automaticamente o instrumento retornará para a indicação da temperatura.

7 - MAPA DE CONFIGURAÇÃO



Aguardar 15 segundos sem pressionar qualquer tecla para sair do Menu de Configuração (retirar o jumper interno).

8 - DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

- **L!** Tempo de cozimento: valor desejado para executar o cozimento; (0 a 99)
- **SP Set Point**: valor desejado para o controle da temperatura; (5 , a 55)
- Código de acesso aos parâmetros: para acessar os parâmetros de configuração é preciso colocar neste parâmetro o valor do parâmetro 5n ou a senha universal de fábrica 173; (8 a 999)
- **5n Senha de acesso**: valor que dá acesso aos parâmetros de configuração através do parâmetro $\mathcal{C}a$; (\mathcal{G} a 999)
- **b**E **Base de tempo** E I: ajusta a base de tempo, do tempo de cozimento (E I); (\mathcal{D} = segundos, I = minutos, \mathcal{E} = horas)
- **Offset da medida**: valor de correção da medida do sensor; (-99° a 99°)
- 5. Limite inferior do Set Point: parâmetro que limita o menor valor configurável no Set Point; (D a 55)
- 55 Limite superior do Set Point: parâmetro que limita o maior valor configurável no Set Point; (5 , a 450)
- **E5 Tempo da saída buzzer**: tempo que a saída buzzer ficará ligada quando terminar o tempo de cozimento **E** I; (D a 999 s)
- UP Tempo de vapor: Tempo que a saída vapor deve permanecer acionada quando pressionada a tecla , desde que a temperatura seja superior ao programado no parâmetro 5u; (3 a 999 s)
- 5_v Temperatura limite para liberar a função de vapor: valor desejado para liberar a função vapor; (5 , a 55)
- LU Tempo de luz acesa: tempo que a saída luz deve permanecer acionada, quando for fechada a entrada digital luz com o comum por 1 segundo ou pressionar a tecla (a); (0 a 999 segundos)
- **EP Tipo de controle**: configura o tipo de controle a ser usado, $\mathcal{D} =$ "ON-OFF" e l = "P". Se for selecionado \mathcal{D} , não aparecerão os parâmetros Pr, c, caso seja selecionado 1, não aparecerá o parâmetro h; (\mathcal{D} ou l)

- h : Histerese do controle: histerese assimétrica relativa ao Set Point, estabelece os valores de ativação e desativação da saída de controle quando utilizado o controle "On-Off"; (I° a 99°)
- **Pr Banda Proporcional**: faixa de temperatura (em graus) relativa ao Set Point, onde ocorrerá o controle da saída, proporcional à diferença de medida do sensor e o Set Point programado; (1° a 99°)
- c · Tempo de ciclo: faixa de tempo usada pelo controle "P" para limitar a potência na carga; (/ a 600 segundos)
- Calibração: parâmetro utilizado para procedimento de calibração do instrumento (Não alterar).

9 - INDICAÇÃO DE ERRO


Caso ocorra algum problema com o sensor de temperatura o instrumento indicará o seguinte erro: $\textit{Er^o}$.

10 - DADOS TÉCNICOS


Alimentação		Vca	110/220 (outras sob consulta)
Frequência da rede		Hz	48 a 63
Consumo aproximado		VA	3,5
Temp. amb. de operação		°C	0 a 50
Temp. amb. de armazen.		℃	-10 a 70
Umidade relativa do ar		%	35 a 85 (não condensado)
Precisão da temperatura		%	1% do fundo de escala ± 1 dígito
Precisão do tempo		%	1% do fundo de escala
Display		temperatura	LED 13 mm com 3 dígitos
		tempo	LED 13 mm com 2 dígitos
Sensor		termopar	J
Escalas		temperatura	0 a 450 °C
		histerese	1 a 99 °C
		cozimento	0 a 99 (segundos, minutos, horas)
		vapor	0 a 999 segundos
		buzina	0 a 999 segundos
		luz	0 a 999 segundos
Controle		lógica	aquecimento
		tipo	ON/OFF ou P
Saídas*	controle	relé	1 SPST 5 A @ 250 Vca COS φ = 1 ou
			1/10HP @ 120 Vca COS φ ≠ 1
		tensão	12 Vcc / 15 mA
	luz	relé	1 SPST 5 A @ 250 Vca COS φ = 1 ou
			1/10HP @ 120 Vca COS φ ≠ 1
	vapor	relé	1 SPST 5 A @ 250 Vca COS φ = 1 ou
			1/10HP @ 120 Vca COS φ ≠ 1
Relés		operações	10.000.000
Dimensões		frontal	72 x 72 mm
		profundidade	
		rasgo no painel	66 x 66 mm
Conexões			terminais com parafuso
Caixa plug-in		material	ABS V0 (auto-extinguível)
Peso aproximado		gramas	150
			7/

^{*} Obs.: A corrente máxima no terminal 7 (comum) é 5 A.

11 - DIMENSÕES (mm)



12 - ESQUEMA ELÉTRICO



13 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 Distrito Industrial - Manaus - AM Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211

